

# CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Gyakran feltett kérdések



Wir leben Autos.

2015 október

## Tartalomjegyzék

1. Hangforrás .....	1
2. Navigáció (csak Navi 950 IntelliLink és Navi 650) .....	2
3. Telefon .....	3
4. Beszédfelismerés (csak CD 600 IntelliLink és Navi 950 IntelliLink).....	4
5. Egyebek.....	6

## 1. Hangforrás

**K:** Hogyan válthatok a rádió és egyéb médiaforrások között, pl. FM rádióról USB-re?

**V:** A különböző hangforrások közötti váltáshoz kiválaszthatja a megfelelő forrást a kezdőlapon, megnyomhatja a "SRCE" gombot az infotainment-vezérlőn, vagy megnyomhatja az "SRC" gombot a kormányon.

**K:** Amikor mobiltelefonról játszom le zenét Bluetooth®-szal, miért nem láthatók bizonyos információk a zenéről, például a dal címe vagy az album borítója?

**V:** Az olyan metaadatok kijelzése, mint a dal címe vagy az album borítója, a telefon által támogatott Bluetooth® profilverziójától (AVRCP) függ. Ehhez legalább V1.3-as AVRCP verzióra van szükség.

**K:** Amikor mobiltelefonról játszom le zenét Bluetooth®-szal, miért nem férek hozzá a lejátszási listáimhoz, dalaimhoz, albumaimhoz vagy mappáimhoz?

**V:** Amikor mobiltelefonról játszik le zenét Bluetooth®-szal, csak arra van lehetősége, hogy a következő vagy az előző dalra ugorjon. Ha USB-n játsza le a zenét, teljes hozzáférése van a lejátszási listákhoz, dalokhoz, albumokhoz és mappákhoz. Kérjük, mobiltelefonját USB-vel csatlakoztassa az infotainment-rendszerhez.

**K:** Hogyan változtathatom meg az infotainment-rendszer hangszín-beállításait?

**V:** A hangszín beállításainak megváltoztatásához a kezdőlapon válassza ki a "Hangszín" lehetőséget. Ha nem találja a "Hangszín" lehetőséget a kezdőlapon, lépjen másik lapra.

[vissza a tartalomjegyzékhez](#)

# CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Gyakran feltett kérdések



Wir leben Autos.

2015 október

## 2. Navigáció (csak Navi 950 IntelliLink és Navi 650)

**K:** Hogyan indíthatom el vagy törölhetem a navigációs útvonalvezetést?

**V:** Útvonalvezetés indításához nyomja meg a "DEST" gombot az infotainment-vezérlőn. Használhatja a hangfelismerés funkciót is. Az aktív útvonalvezetés törléséhez nyomja meg ismét a "DEST" gombot, majd válassza ki az "Útvonalvezetés törlése" lehetőséget.

**K:** Hogyan választhatok ki egy benzinkutat vagy más érdekes helyet a navigációs útvonalvezetéshez?

**V:** Nyomja meg a "DEST" gombot az infotainment vezérlőn, majd válassza ki az "Érdekes helyek" lehetőséget. A benzinkutakat az "Autó" kategória alatt találja.

**K:** A navigációs térképen hogyan tudok egy úti célt közvetlenül a térképről kiválasztani?

**V:** A kurzor mozgatásához a navigációs térképen használja az infotainment-vezérlő középső gombjának nyolc irányú elemét. Nyomja meg a központi gombot (annak külső gyűrűjét) a kurzor helyénél lévő pont kiválasztásához úti célként.

**K:** Hogyan menthetek el egy úti célt az infotainment-rendszer címjegyzékében?

**V:** Az úti cél bevitele után a "Mentés" lehetőség kiválasztásával mentheti el az infotainment-rendszer címjegyzékében.

**K:** Aktív útvonaltervezés közben hol látható az érkezés ideje, az utazás ideje és a távolság?

**V:** Két opció közül választhat: 1. érkezés ideje és távolság, vagy 2. hátralevő idő és távolság. A lehetőségek közötti váltáshoz nyomja meg az infotainment-vezérlő központi gombját a navigációs térképen. Majd válassza ki a "Váltás utazási idő/úti cél között" elemet.

**K:** Amikor hívást indítok vagy fogadok, az infotainment-rendszer átvált a telefon kijelzőjére. Aktív

útvonaltervezés közben hogyan tudok gyorsan visszalépni a navigációs térképre a hívás megszakítása nélkül?

**V:** Az infotainment vezérlőn a "NAV" gomb megnyomásával bármikor visszaléphet a navigációs térképre. A navigáció hangutasításai telefonhívás közben is hallhatók.

[vissza a tartalomjegyzékhez](#)

# CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Gyakran feltett kérdések



Wir leben Autos.

2015 október

## 3. Telefon

**K:** Hogyan tudom a mobiltelefonomat párosítani az infotainment-rendszerrel Bluetooth® segítségével?

**V:** A mobiltelefon és a rendszer párosításához nyomja meg a "CONFIG" gombot az infotainment-vezérlőn. Ezután válassza a "Telefon beállításai", a "Bluetooth", majd az "Eszköz párosítása" lehetőséget. Győződjön meg, hogy a Bluetooth® engedélyezve van-e mobiltelefonján, és látható-e más Bluetooth® eszközökről. Válassza ki telefonját a megtalált készülékek listájából, és fogadja el a csatlakozási kérelmet mind az infotainment-rendszerben, mind a telefonon. Csatlakozás után bizonyos telefonokon külön meg kell erősíteni a hozzáférést a telefonkönyvhöz és a szöveges üzenetekhez.

**K:** Miért nem csatlakozik a mobiltelefonom az infotainment-rendszerhez Bluetooth®-on (BT) keresztül?

**V:** Győződjön meg, hogy engedélyezve van-e a BT a telefon beállításai között, és láthatóra van-e állítva. Ellenőrizze, hogy telefonja kompatibilis az infotainment-rendszerrel: [Telefon-kompatibilitás](#).

**K:** A mobiltelefonomat Bluetoothszal csatlakoztattam az infotainment-rendszerhez, de onnan nem férek hozzá a telefonkönyvemhez. Mit tehetek?

**V:** Ha az infotainment-rendszerrel nem fér hozzá a telefonkönyvéhez, kérjük, próbálkozzon a következővel:

1. Egyes mobiltelefonoknál szükség van arra, hogy hozzáférést biztosítson a telefonkönyvhöz. Győződjön meg, hogy a telefon párosítása után aktiválta-e rajta a hozzáférést a telefonkönyvhöz.
2. A telefonkönyv méretétől függően annak betöltése az infotainment-rendszerbe akár néhány percet is igénybe vehet.
3. Mobiltelefonjától függően elképzelhető, hogy a SIM-kártyán tárolt kapcsolatok nem érhetők el.
4. Frissítse mobiltelefonja operációs szoftverét.

Mobiltelefonjának támogatnia kell a PBAP-t (telefonkönyv-hozzáférési profil).

**K:** Amikor kiválasztok egy névjegyet a telefonkönyvemből, nem jelenik meg az összes hozzárendelt telefonszám. Ennek mi az oka?

**V:** Amennyiben a telefonkönyvében egy névjegyhez több egyedi telefonszám is hozzá van rendelve, ezek közül csak az első jelenik meg.

**K:** Hogyan változtathatom meg a telefonkönyvem - pl. vezeték- vagy keresztnév szerinti - rendezésének módját az infotainment-rendszerrel?

**V:** A telefonkönyv rendezésének megváltoztatásához az infotainment-rendszerrel nyomja meg a "CONFIG" lehetőséget az infotainment-vezérlőn. Ezután válassza ki a "Telefon beállításai" és a "Rendezési sorrend" lehetőséget.

**K:** Miután iPhone telefonomat Bluetooth®-szal csatlakoztattam az infotainment-rendszerhez, miért nem láthatóak az SMS-eim, illetve egyes SMS-eim az infotainment-rendszer postaládájában?

**V:** Kérjük, győződjön meg, hogy iPhone telefonján aktiválta-e az "Értesítések megjelenítése" lehetőséget. Felhívjuk figyelmét, hogy az infotainment-rendszer postaládájában csak azok az SMS-ek láthatók, amelyek addig érkeztek, amíg az iPhone Bluetooth®-szal csatlakozik az infotainment-rendszerre.

**K:** Előre megírt SMS-válasz létrehozásakor hogyan tudok beírni speciális karaktereket/ékezetes betűket (pl. É vagy Ü)?

# CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Gyakran feltett kérdések



Wir leben Autos.

2015 október

**V:** A központi gombbal válassza ki az adott betűt (pl. E), és nyomja meg többször. Ekkor egymás után megjelenik valamennyi speciális karakter/ékezetes betű. Felhívjuk figyelmét, hogy előre megírt üzenetek csak akkor hozhatók létre, mikor a jármű nincs mozgásban.

[vissza a tartalomjegyzékhez](#)

## 4. Beszédfelismerés (csak CD 600 IntelliLink és Navi 950 IntelliLink – kizárólag angol nyelven)

**K:** Milyen hangutasításokat támogat az infotainment-rendszer hangfelismerés funkciója?

**V:** Néhány példa a legfontosabb támogatott hangutasításokra (a példákat bár magyar nyelven ismertetjük, de a funkció csak angol nyelven érhető el):

- "Hívd fel Kovács Annát" Vegye figyelembe névjegyzéke rendezési sorrendjét (névjegyzék rendezési sorrendje).
- "Olvasd fel az SMS-t"
- "Játszd Mozartot"
- "Játszd le az Imagine című dalt"
- "Kapcsold az FM-et YouFM-re"
- "Segítség"
- "Hangos utasítások bekapcsolása", "Hangos utasítások kikapcsolása" (lásd: túl hosszú hangos utasítások)
- "Navigáció", majd válasszon a "Cím", "Érdekes helyek" vagy "Indulás haza" lehetőségek közül
- Címek megadásához tartsa be a képernyőn jelzett sorrendet. Német vagy osztrák címeknél például először a várost, majd az utcát és a házszámot adja meg. Brit vagy francia címeknél például először a házszámot, majd az utcát és a várost adja meg.

**K:** Hogyan javíthatok a hangfelismerés teljesítményén?

**V:** Próbáljon természetesen, mérsékelt sebességgel, hangerővel és hangsúlyozással beszélni. Várja meg a sípszót, és utána beszéljen. Az érvényes hangutasítások listáját itt találja.

**K:** Hangfelismerés használatakor az infotainment-rendszer hangos utasításai túl hosszúak. Hogyan szakíthatom félbe ezeket az utasításokat és mondhatom közvetlenül a hangutasításokat?

**V:** A hangos utasításokat bármikor félbeszakíthatja a kormánykerék hangfelismerés gombjának megnyomásával. Várja meg a sípszót, és utána beszéljen. Teljesen kikapcsolhat minden hangos utasítást, ha a következőt mondja: "Hangos utasítások kikapcsolása". A hangos utasítások ismételt bekapcsolásához egyszerűen mondja: "Hangos utasítások bekapcsolása".

**K:** Hallottam, hogy az infotainment-rendszer támogatja bizonyos okostelefonok hangfelismerését, amelyek Bluetooth®-szal vannak csatlakoztatva az infotainment-rendszerhez (pl. Apple Siri vagy Google Voice). Hogyan használhatom az okostelefon hangfelismerését a járművemben?

**V:** Ha használni kívánja az okostelefon hangfelismerését az infotainment-rendszerrel, tartsa lenyomva néhány másodpercig a kormánykeréken a hangvezérlés gombot. Felhívjuk a figyelmet, hogy az okostelefon beszédfelismerésének egyes funkciói 3G vagy 4G internet-csatlakozást igényelhetnek.

# CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Gyakran feltett kérdések



Wir leben Autos.

2015 október

**K:** Miért nem tudok felhívni egy kapcsolatot a névjegyzékemből hangfelismeréssel?

**V:** Először is győződjön meg, hogy az infotainment-rendszer hozzáfér-e a névjegyzékhez. Névjegyzéke rendezési sorrendjétől függően lehet, hogy először a keresztnévet kell bemondania, utána pedig a vezetéknévet, vagy fordítva.

**K:** Miért nem tudom a hangfelismerést használni egy külföldi navigációs cím megadásához?

**V:** Hangfelismeréssel csak olyan címeket adhat meg, melyek honos nyelve megegyezik az infotainment-rendszer beállított rendszernyelvével. Például ha az infotainment-rendszer német nyelvre van beállítva, egy osztrák címet megadhat a hangfelismeréssel, míg egy francia címet nem.

[vissza a tartalomjegyzékhez](#)

# CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Gyakran feltett kérdések



Wir leben Autos.

2015 október

## 5. Egyebek

**K:** Rendelkezésre áll egy olyan összefoglaló, amely minden szükséges tudnivalót tartalmaz az infotainment-rendszer használatáról?

**V:** Igen, készítettünk egy gyors útmutatót, amely részletezi az infotainment-rendszer legfontosabb funkcióit. A gyors útmutatót általában a tulajdonosi kézikönyvben vagy a következő címen találhatja: [Kezelőfelület és infotainment](#).

**K:** Hallottam, hogy az AUPEO! zeneadatfolyam-lejátszó alkalmazás elérhető a CD600 / Navi 950 IntelliLink rendszerrel. Hogyan tudom elindítani az AUPEO! alkalmazást az infotainment-rendszerrel?

**V:** Az AUPEO! elindításához előbb töltsse le az alkalmazást az okostelefonjára az Apple App Store vagy a Google Play Store áruházból, majd hozzon létre egy AUPEO! fiókot. Ha Apple iPhone készüléke van, USB-kábellel csatlakoztassa azt az infotainment-rendszerhez. Ha Apple iPhone készüléke van, Bluetooth®-szal csatlakoztassa az infotainment-rendszerhez. Az infotainment-rendszer kezdőlapján válassza ki az "Aupeo" lehetőséget az AUPEO! elindításához.

**K:** Hogyan jutok el a következő kezdőlapra?

**V:** A kezdőlap jobb alsó részén válassza a "Több" lehetőséget, ha a következő oldalra kíván lépni.

**K:** Hogyan szerkeszthetem a kezdőlapot?

**V:** A kezdőlap szerkesztéséhez válassza a "Menü" lehetőséget a kezdőlap bal alsó részén. A "Személyre szabás" lehetőség segítségével akár nyolc alkalmazást is megjeleníthet a kezdőlapon. Az alkalmazások rendezésének megváltoztatásához válassza a "Rendezés" lehetőséget.

**K:** Hogyan tudom kikapcsolni az infotainment-rendszert?

**V:** Az infotainment-rendszer kikapcsolásához nyomja meg a Power gombot az infotainment vezérlőn. A zenelejátszás leáll és a készenléti képernyő jelenik meg. Ha csak a kijelzőt szeretné zenehallgatás közben kikapcsolni, nyomja meg a "CONFIG" gombot az infotainment vezérlőn, majd válassza a "Kijelző beállításai" lehetőséget.

**K:** Az infotainment-rendszer időnként vált két grafikus téma, egy sötét és egy világos között. Hogyan választható ki egy adott téma állandóra?

**V:** A külső környezet fényviszonyaihoz alkalmazkodva az infotainment-rendszer kétféle grafikus megjelenítést kínál: egy világosat (nappali üzemmód) és egy sötétet (éjjeli üzemmód). Ezek kiválaszthatók állandó témaként is, illetve a rendszer beállítható automatikus üzemmódra. Nyomja meg az infotainment vezérlőn a "CONFIG" lehetőséget, majd válassza a "Kijelző beállításai", ezután a "Térkép beállításai", majd a "Térkép megjelenítése" lehetőséget.

[vissza a tartalomjegyzékhez](#)