

Navi goo IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Gyakran feltett kérdések



Wir leben Autos.

2015 október

Tárgymutató

1. Hangforrás	1
2. Navigáció (csak Navi goo IntelliLink).....	2
3. Telefon	3
4. Apple CarPlay™.....	4
5. Android Auto™.....	7
6. Hangfelismerés	8
7. Színes műszerfal	9
8. Kedvencek.....	9
9. Videó	10
10. Egyebek.....	10

1. Hangforrás

K: Hogyan válthatok a hangforrások között, pl. FM rádióról USB zenére?

V: A "RADIO" gomb megnyomásával válthat a rendelkezésre álló rádióforrások között. A "MEDIA" gomb megnyomásával válthat a rendelkezésre álló médiaforrások között.

K: Hogyan keressek rá egy bizonyos rádióállomásra vagy médiacímre?

V: Válassza ki a megfelelő hangforrást. Ezután érintse meg a "Böngészés" gombot a fő hangforrás-képernyőn egy bizonyos rádióállomás vagy médiacím megkereséséhez. Tipp: Alternatívaként érintse meg a fő hangforrás-képernyő közepét, vagy forgassa el a menügombot.

K: Miért nem férek hozzá a lejátszási listáimhoz vagy albumjaimhoz, ha Bluetooth®-szal (BT) csatlakoztatok egy készüléket (pl. okostelefont)? Simán megy, ha ugyanazt a készüléket USB-vel csatlakoztatom.

V: A BT útján csatlakoztatott készüléknek támogatnia kell az AVRCP 1.4 BT-protokollt. Ellenőrizze a készülék gyártójánál, hogy támogatott-e az AVRCP 1.4.

K: Miért nem jelenik meg a dal címe a kijelzőn, ha Bluetooth®-szal (BT) hallgatok zenét pl. az okostelefonomról?

V: Ha szeretné a metaadatokat – mint például az előadó neve és a dal címe – megjeleníteni az infotainment-képernyőn Bluetooth®-zenelejátszás során, a készülékének támogatnia kell az AVRCP 1.3 BT protokollt (vagy annak magasabb verziószámú változatát).

K: Miért nem hallom a zenét, amikor külső készülék van csatlakoztatva (pl. USB vagy Bluetooth® útján)?

V: A külső hangforrás csatlakoztatása után kapcsoljon a megfelelő forrásra a "MEDIA" gomb megnyomásával. A külső készüléken tárolt fájlok számától függően az indexelés több másodpercet is igénybe vehet.

K: Hány mp3 fájlt támogat az infotainment-rendszer?

V: Az infotainment-rendszer 10 000 dalt támogat.

K: Hogyan tudom be-/kikapcsolni a közlekedési műsort (TP)?

V: A TP a hangforrás-menüben kapcsolható be/ki. Érintse meg a "MENÜ" gombot a fő hangforrás-képernyő jobb alsó részén.

Navi goo IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Gyakran feltett kérdések



Wir leben Autos.

2015 október

K: Hogyan módosíthatom a hangszínbeállításokat?

V: A hangszínbeállításokat a hangforrás-menüben módosíthatja. Érintse meg a "MENÜ" gombot a fő hangforrás-képernyő jobb alsó részén. Beállítás után a kiválasztott hangszínbeállítások valamennyi forrásmódban érvényesülnek. Tipp: A hangszínbeállítások közötti gyors váltás érdekében elmentheti őket kedvencekként.

K: Miért nem tudom kiválasztani a csatlakoztatott USB-készüléket a kormány gombjaival vagy a kezelőpanelen?

V: Győződjön meg, hogy a csatlakoztatott USB-készüléknek van-e eszközneve (pl. "az én USB-meghajtóm").

[Vissza a tárgymutatóhoz](#)

2. Navigáció (csak Navi goo IntelliLink)

K: Hogyan tudok úti célt megadni, és elindítani az útvonalvezetést?

V: A kezdőlapon érintse meg a "NAV" gombot a navigációs főképernyőre lépéshez, ahol a térkép látható. Érintse meg az "ÚTI CÉL" elemet a képernyő alsó részén, és válassza ki, milyen típusú úti célt kíván megadni, mint például cím, kereszteződés vagy érdekes pont (pl. benzinkút).

K: Miért nem tudom elindítani az útvonalvezetést egy az okostelefonomon található címről, ha az Bluetooth®-szal van csatlakoztatva?

V: Az infotainment-rendszer egyes esetekben nem tudja olvasni a névjegyadatokat. Kérjük ellenőrizze, hogy a névjegy címadatai helyesen lettek-e megadva. Tipp: Próbálja meg a névjegy címadatainak megadásakor csak a várost, utcanevet és házszámot megadni, és törölje az irányítószámot.

K: Hogyan törölhetem az aktív útvonalvezetést?

V: Az aktív útvonalvezetés törléséhez érintse meg a piros "X" gombot a térkép képernyő bal oldalán. Ha nem találja az "X" gombot a térkép-képernyőn, érintse meg a térképet egyszer, hogy a többi gombbal együtt megjelenjen.

K: Miközben aktív útvonalvezetéssel vezetek, hogyan tudom tiltani vagy engedélyezni a navigáció hangos utasításait?

V: A navigációs hangutasítások tiltása vagy engedélyezéséhez érintse meg a hangszóró ikont a térkép-képernyő bal oldalán. Ha nem találja a hangszóró ikont a térkép-képernyőn, érintse meg a térképet egyszer, hogy a többi gombbal együtt megjelenjen. Tipp: A navigációs hangos utasításokat úgy is beállíthatja, hogy csak telefonhívás közben legyenek letiltva. Érintse meg a "MENÜ" elemet a térkép képernyőn, majd válassza a "Navigációs hang beállítások" lehetőséget.

K: Hogyan válthatok az érkezési idő, a hátralévő távolság és a hátralévő utazási idő megjelenítése között aktív útvonalvezetés közben?

V: Az érkezési idő, a hátralévő távolság és a hátralévő utazási idő közötti váltáshoz érintse meg az idő/távolság adatokat a navigációs térképen.

K: Hogyan hallgathatom meg újra a navigációs hangos utasítást aktív útvonalvezetés közben?

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Gyakran feltett kérdések



Wir leben Autos.

2015 október

V: A soron következő navigációs manőverek részletes információiért és az utolsó hangos utasítás meghallgatásáért érintse meg a nyilat a navigációs térképen.

K: El tudok menteni érdekes helyeket és címeket?

V: Igen. Akárcsak más elemeket, az érdekes helyeket és címeket is el lehet menteni kedvencként.

[Vissza a tárgymutatóhoz](#)

3. Telefon

K: Hogyan tudom a mobiltelefonomat az infotainment-rendszerhez csatlakoztatni Bluetooth®-szal(BT)?

V: Ha mobiltelefonját BT útján kívánja az infotainment-rendszerhez csatlakoztatni, először győződjön meg, hogy a BT aktiválva van-e mobiltelefonján, és az láthatóra van-e állítva. Az infotainment-rendszer kezdőlapján érintse meg a "TELEFON", majd az "Eszköz párosítása" lehetőséget. Válassza ki telefonját a megtalált BT készülékek listájából, és fogadja el a csatlakozási kérelmet mind az infotainment-rendszerben, mind a telefonon. Csatlakozás után bizonyos telefonokon külön meg kell erősíteni hozzáférést a telefonkönyvhöz.

K: Miért nem csatlakozik a mobiltelefonom az infotainment-rendszerhez Bluetooth®-on (BT) keresztül?

V: Győződjön meg, hogy engedélyezve van-e a BT a telefon beállításai között, és láthatóra van-e állítva. Ellenőrizze, hogy telefonja kompatibilis-e az infotainment-rendszerrel: [TELEFON KOMPATIBILITÁS](#).

K: Miért látszik üresnek a mobiltelefonom névjegyzéke és híváslistája az infotainment-képernyőn, ha Bluetooth®-szal (BT) van csatlakoztatva?

V: A hozzáféréshez a névjegyzékhez okostelefonjának támogatnia kell a PBAP (telefonkönyv-hozzáférési profil) Bluetooth® protokollt. Néhány telefon esetében csatlakozáskor engedélyezni kell a hozzáférést a névjegyzékhez és a híváslistákhoz. Győződjön meg, hogy helyesek-e telefonja hozzáférési beállításai. Felhívjuk figyelmét, hogy a SIM-kártyán tárolt névjegyek nem jeleníthetők meg. A névjegyzék méretétől függően több percet is igénybe vehet a névjegyek feltöltése az infotainment-rendszerbe. Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálja meg frissíteni telefonja szoftverét.

K: Rendezhetem keresztnév és vezetéknev szerint a mobiltelefonomon lévő névjegyeket az infotainment-rendszerben?

V: A névjegyek rendezésének megváltoztatásához érintse meg a "Rendezés" elemet a névjegyzék jobb felső részén.

K: Miért nem játszható le az okostelefonom hangfelismerés funkciójával (pl. Apple Siri®) kiválasztott zeneszám annak ellenére, hogy a telefonom Bluetooth®-szal (BT) csatlakoztatva van?

V: Győződjön meg, hogy aktív audióforrásként a BT audió van-e kiválasztva. A BT audió beállítást a "MEDIA" gomb megnyomásával választhatja ki.

K: Hogyan használhatom az okostelefonom beszédfelismerő funkcióját (pl. Apple Siri® vagy Google Voice) az infotainment-rendszerrel?

V: Először győződjön meg, hogy okostelefonját Bluetooth®-szal csatlakoztatta-e az infotainment-rendszerhez. Tartsa lenyomva a hangvezérlés gombot a kormánykeréken az okostelefon hangfelismerés funkciójának elindításához. Megjegyzés: Az okostelefon beszédfelismerésének egyes funkciói 3G vagy 4G internet-csatlakozást igényelhetnek.

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Gyakran feltett kérdések



Wir leben Autos.

2015 október

K: Miért nem látom az infotainment-képernyőn az okostelefonomban az egyes nevekhez rendelt valamennyi telefonszámot, annak ellenére, hogy a telefon csatlakoztatva van Bluetooth®-szal?

V: A névjegyzék neveihez több telefonszámot is hozzá lehet rendelni, pl. "magán", "munkahelyi" stb. Győződjön meg, hogy a névjegyzék neveinél kategóriánként csak egy további telefonszám szerepel-e, "egyéb", "másik" vagy hasonló megjelöléssel.

K: A Bluetooth®-szal csatlakoztatott okostelefonom a jármű antennáját használja telefonáláskor?

V: A telefonálás az okostelefon antennájáról megy. Az SAP (SIM-hozzáférési üzemmód) nem támogatott.

K: Csatlakoztattam Apple iPhone telefonomat Bluetooth®-szal (BT) az infotainment-rendszerhez, és szeretnék válaszolni egy régebbi szöveges üzenetre (SMS). Miért üres az infotainment-rendszer beérkező SMS mappája, és miért nem tudok SMS-t küldeni?

V: Az iPhone készüléken válassza ki az infotainment-rendszerrel fennálló BT kapcsolatot, és ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e az "Értesítések megjelenítése" beállítás. Az infotainment-rendszer beérkező mappájában azok az SMS-ek jelennek meg, amelyeket addig kapott, míg az iPhone csatlakoztatva volt az infotainment-rendszerhez BT útján, a régebbi SMS-ek nem jelennek meg. Új SMS küldéséhez vagy SMS megválaszolásához használja a Siri® vagy az Apple CarPlay™ alkalmazást.

[Vissza a tárgymutatóhoz](#)

4. Apple CarPlay™

K: Micsoda az Apple CarPlay?

V: Az Apple CarPlay egyszerű és ügyes lehetőség az Apple iPhone® használatára az autóban. A CarPlay lehetővé teszi bizonyos autós használatra optimalizált telefonos alkalmazások és funkciók megjelenítését és vezérlését, a jármű infotainment kijelzőjének érintőképernyőjéről, vagy hangutasításokkal.

K: Miben különbözik az Apple CarPlay a mobiltelefon használatától vezetés közben?

V: Az Apple CarPlay kihasználja a hangutasítások előnyeit, ahol lehetséges, és nagyobb, egyszerűbb alkalmazás-képernyőket jelenít meg az infotainment képernyőn. Segít, hogy Ön szemét az úton, kezét pedig a kormánykeréken tarthassa. Továbbá a CarPlay-vel csak korlátozott számú alkalmazáshoz lehet hozzáférni, így a vezető figyelme kisebb mértékben terelődik el. A jelenleg elérhető alkalmazások listájáért látogasson el a <http://www.apple.com/ios/carplay/> oldalra.

K: Milyen alkalmazások érhetők el az Apple CarPlay-vel?

V: Az Apple CarPlay-vel csak olyan alkalmazások érhetők el, amelyek autós használatra vannak optimalizálva, és amelyeket engedélyezett az Apple. A jelenleg elérhető alkalmazások listájáért látogasson el a <http://www.apple.com/ios/carplay/> oldalra.

K: Miért nem lehet elérni az Apple CarPlay egyes funkcióit vezetés közben?

V: Biztonsági okokból az Apple CarPlay egyes funkciói (pl. hozzáférés a telefonkönyvhöz) nem elérhetők, ha az autó mozgásban van. Ezen funkciók elérésére használja a Siri® hangvezérlést, vagy állítsa le az autót és húzza be a kéziféket, ha inkább a telefont szeretné használni.

K: Hogyan tudom megállapítani, hogy a telefonom támogatja-e az Apple CarPlay alkalmazást?

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Gyakran feltett kérdések



Wir leben Autos.

2015 október

V: Az Apple CarPlay az iPhone 5 vagy későbbi verziókon működik. A telefonok kompatibilitásáról információért látogasson el a <http://www.apple.com/ios/carplay/> oldalra.

K: Az autóm támogatja az Apple CarPlay alkalmazást, de a CarPlay jelenleg nem elérhető az én országomban. Amikor elérhetővé válik, mit kell tennem, hogy használni tudjam?

V: Ez egyszerű. Csupán csatlakoztassa kompatibilis iPhone készülékét (iOS 5 vagy későbbi) az infotainment-rendszerhez egy lightning kábellel az Apple CarPlay elindításához. Nem kell szervizben frissíteni az autót.

K: Az autóm régebbi infotainment-rendszere nem kompatibilis az Apple CarPlay alkalmazással. Tudom frissíteni az autó infotainment-rendszerét, hogy kompatibilis legyen?

V: Nem. Az Apple CarPlay kompatibilitást nem lehet hozzáadni egy régebbi infotainment-rendszerhez.

K: Van költsége az Apple CarPlay alkalmazásnak?

V: Az Apple CarPlay kompatibilitás a beépített IntelliLink infotainment-rendszer velejárója, és nem külön funkció. Nem jár plusz költséggel. Egyes alkalmazások, amelyeket Ön a kompatibilis telefonon használ a járműben, lehetővé tehetik a vásárlást az alkalmazáson belül, vagy használhatják a telefon adatait, ami további költségekkel járhat, különösen külföldi országban roamingolva. Ezek közé tartoznak például a zeneadatfolyam-lejátszó alkalmazások és a navigációs alkalmazások is. Ha a jármű OnStar® 4G LTE funkcióval van felszerelve, elérhető Wi-Fi hotspottal (nem minden piacon elérhető), Ön csatlakoztathatja kompatibilis telefonját, és használhatja a jármű adatforgalmi díjcsomagját.

K: Hogyan tudom könnyen azonosítani, hogy autóm infotainment-rendszere kompatibilis-e az Apple CarPlay alkalmazással?

V: Ha a jármű infotainment-rendszere kompatibilis az Apple CarPlay alkalmazással, a "KIVETÍTÉS" ikon látható az infotainment-rendszer kezdőlapján.

K: Hogyan kezdjem el az Apple CarPlay használatát?

V: Először ellenőrizze, hogy a legfrissebb elérhető iOS verzió van-e telepítve az iPhonejára.

Ellenőrizze, hogy iPhone támogatja-e az Apple CarPlay alkalmazást, és hogy a CarPlay elérhető-e az Ön országában. A CarPlay használatához hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. Ellenőrizze, hogy a Siri® engedélyezve van-e az iPhone készüléken.
2. Csatlakoztassa iPhone készülékét az infotainment-rendszerhez egy lightning kábellel. A legjobb teljesítmény érdekében használja a telefonhoz gyárilag mellékelt lightning kábelt.
3. Oldja fel az iPhone készüléket, és engedélyezze a CarPlay hozzáférését az iPhone készülékhez. Ha a CarPlay nem indul el automatikusan, nyomja meg a CarPlay ikont az infotainment-rendszer kezdőlapján. Felhívjuk a figyelmet, hogy a CarPlay egyes funkciói – mint a zeneadatfolyam-lejátszás vagy a Siri® hangfelismerés – 3G vagy 4G internet-csatlakozást igényelhetnek.

K: Hogyan tudom kezelni az Apple CarPlay alkalmazást?

V: Az Apple CarPlay elindítása után a CarPlay kezdőlap és az elérhető alkalmazások megjelennek az infotainment-rendszer képernyőjén. Több alkalmazás is elérhető lehet a kezdőlap további oldalain, amelyeket úgy érhet el, hogy ujját balra vagy jobbra csúsztatja a képernyőn. Érintse meg bármelyik alkalmazás ikonját az alkalmazás elindításához. A kezdőlapra visszatéréshez érintse meg a CarPlay kezdőlap gombját a képernyő bal alsó részén. Tartsa lenyomva a CarPlay kezdőlap gombot a Siri® hangvezérlés elindításához. A kormánykerék Voice gombjának nyomva tartásával is elindíthatja a Siri® alkalmazást.

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Gyakran feltett kérdések



Wir leben Autos.

2015 október

K: Hogyan indítom el a Siri® alkalmazást, és mit mondhatok?

V: A Siri® elindításához tartsa nyomva a Voice gombot a kormánykeréken, vagy tartsa nyomva a CarPlay kezdőlap-gombot. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Siri® 3G vagy 4G internet-csatlakozást igényelhet. A Siri®-vel hívásokat indíthat, útbaigazítást kaphat, zenét játszhat le, az időjárásról érdeklődhet, vagy számos más dolgot is intézhet az iPhone Siri® alkalmazását használva.

K: Hogyan válthatok vissza az autóm infotainment-rendszerére az Apple CarPlay futása közben, hogy egy rádióállomást hallgassak?

V: Az infotainment vezérlőn nyomja meg a kezdőlap gombot az infotainment-rendszerre váltáshoz. Tartsa nyomva a kezdőlap gombot a visszaváltáshoz CarPlay alkalmazásra. Tipp: Használja a kormánykerék vagy az infotainment-vezérlő gombjait az audióforrások vagy rádióállomások közötti váltáshoz.

K: Kikapcsolhatom teljesen az Apple CarPlay alkalmazást?

V: Igen. A jármű infotainment-rendszerében lépjen a beállításokhoz, majd tiltsa le az Apple CarPlay alkalmazást. Bármikor újra bekapcsolhatja.

K: Az Apple CarPlay nem indul el az autóm infotainment-rendszerében. Mit csináljak?

V: Ellenőrizze, hogy betartotta-e az Apple CarPlay használatának megkezdésére vonatkozó utasításokat. Ellenőrizze, hogy a CarPlay engedélyezve van-e a jármű infotainment-rendszerében, és csatlakoztassa telefonját a gyárilag mellékelt USB kábellel. Csatlakoztatás után lehetséges, hogy bizonyos készülék-beállításokat meg kell erősíteni a telefonon. Ellenőrizze, hogy pontosak-e az infotainment-rendszer dátum- és időbeállításai.

K: Miért nem érti a Siri®, amit mondok?

V: A Siri® elindítása után várjon, és csak a hangjelzés után beszéljen. A Siri® 3G vagy 4G internet-csatlakozást igényelhet.

K: Miért vannak gondjaim az Apple CarPlay használatával (pl. a zeneadatfolyam-lejátszás félbeszakad, vagy a Siri® nem reagál)?

V: Ha problémákat tapasztal a CarPlay használatakor, ellenőrizze az iPhone internet-csatlakozását. Ha az iPhone-t az OnStar® 4G LTE Wi-Fi hotspothoz csatlakoztatta, ellenőrizze a Wi-Fi hotspot kapcsolatot. A CarPlay egyes funkciói – mint a zeneadatfolyam-lejátszás vagy a Siri® hangfelismerés – 3G vagy 4G internet-csatlakozást igényelhetnek.

K: Mit tesznek, hogy a járművet megvédjék a kibertámadásoktól?

V: Az ügyfelek biztonságát nagyon komolyan vesszük. Több oldalról közelítjük meg a jármű kiberbiztonságát és rendszereinek tervezését, hogy azok továbbfejlesztett biztonsági intézkedésekkel legyenek frissíthetők, ahogy kialakulnak a potenciális fenyegetések.

[Vissza a tárgymutatóhoz](#)

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Gyakran feltett kérdések



Wir leben Autos.

2015 október

5. Android Auto™

K: Hogyan kezdjem el az Android Auto használatát?

V: Először ellenőrizze, hogy a legfrissebb elérhető Android operációs rendszer-verzió van-e telepítve a telefonra. Ellenőrizze, hogy Android telefonja támogatja-e az Android Auto alkalmazást, és hogy az Android Auto elérhető-e az Ön országában. Az Android Auto használatához hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. Töltse le és telepítse az Android Auto alkalmazást a Google Play áruházból a telefonjára.
2. Csatlakoztassa telefonját az infotainment rendszerhez USB kábellel. A legjobb teljesítmény érdekében használja a telefonhoz gyárilag mellékelt USB kábelt.
3. A telefonon konfigurálja az Android Auto alkalmazást a hozzáférésre a szükséges telefonfunkciókhoz.
4. Ha az Android Auto nem indul el automatikusan, nyomja meg az Android Auto ikont az infotainment rendszer kezdőlapján.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Android Auto egyes funkciói – mint a zeneadatfolyam-lejátszás vagy a talk to Google – 3G vagy 4G internet-csatlakozást igényelhetnek.

K: Bedugtam a telefonomat, és megtaláltam az Android Auto gombot, de nem nyílik meg. Miért?

V: Ha ez az első alkalom, hogy az Android Auto alkalmazást egy adott autóban használja, figyeljen arra, hogy feloldja a telefonját, és elfogadja a feltételeket a telefon képernyőjén, miután csatlakozott, és megnyomta az Android Auto gombot a kijelzőn. Arra is figyeljen, hogy a "Csak ismert autókhoz csatlakozzon" beállítás az Android Auto alkalmazásban nincs bejelölve.

K: Hogyan tudom kezelni az Android Auto alkalmazást?

V: Az Android Auto elindítása után az Android Auto kezdőlap jelenik meg az infotainment-rendszer képernyőjén. A képernyő alján érintse meg bármelyik alkalmazás ikonját az elindításhoz (pl. Google Maps™ vagy Google Play). A kezdőlapra visszatéréshez érintse meg a kör alakú kezdőlap-gombot a képernyő alján középen. Érintse meg a hangutasítás-gombot a képernyő jobb felső részén a "talk to Google" elindításához. A kormánykerék Voice gombjának lenyomva tartásával is elindíthatja a "talk to Google" alkalmazást.

K: Hogyan használom a "talk to Google" alkalmazást, és mit mondhatok?

V: A "talk to Google" elindításához tartsa lenyomva a Voice gombot a kormánykeréken, vagy érintse meg a mikrofon-gombot az érintőképernyő jobb felső részén, amikor az Android Auto fut. Felhívjuk a figyelmet, hogy a "talk to Google" 3G vagy 4G internet-csatlakozást igényelhet.

K: Hogyan válthatok vissza az autóm infotainment-rendszerére az Android Auto futása közben, hogy egy rádióállomást hallgassak?

V: Az infotainment-vezérlőn nyomja meg a kezdőlap-gombot az infotainment rendszerre váltáshoz. Tartsa lenyomva a kezdőlap-gombot visszaváltáshoz az Android Auto alkalmazásra. Tipp: Használja a kormánykerék vagy az infotainment vezérlő gombjait (pl. az audióforrások vagy rádióállomások közötti váltáshoz).

K: Hogyan válthatok az audióalkalmazások között az Android Auto segítségével (pl. a Google Play Music szolgáltatásról a Spotify szolgáltatásra)?

V: Amikor az Android Auto fut, érintse meg a Zene ikont a képernyő jobb alsó részén az audióalkalmazás elindításához. Érintse meg ismét a rendelkezésre álló audióalkalmazások (pl. Spotify) közötti választáshoz.

K: Kikapcsolhatom teljesen az Android Auto alkalmazást?

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Gyakran feltett kérdések

2015 október



Wir leben Autos.

V: Igen. A jármű infotainment-rendszerében lépjen a beállításokhoz, majd tiltsa le az Android Auto alkalmazást. Az Android Auto alkalmazást bármikor újra visszakapcsolhatja.

K: Az Android Auto nem indul el az autóm infotainment-rendszerében. Mit csináljak?

V: Ellenőrizze, hogy betartotta-e az Android Auto használatának megkezdésére vonatkozó utasításokat. Ellenőrizze, hogy a Android Auto engedélyezve van-e a jármű infotainment-rendszerében, és csatlakoztassa telefonját a gyárilag mellékelt USB kábellel. Csatlakoztatás után lehetséges, hogy bizonyos készülékbeállításokat meg kell erősíteni a telefonon. Ellenőrizze, hogy pontosak-e az infotainment-rendszer dátum- és időbeállításai.

K: Miért nem érti a "talk to Google", amit mondok?

V: A "talk to Google" elindítása után várjon, és csak a hangjelzés után beszéljen. A "talk to Google" 3G vagy 4G internet-csatlakozást igényelhet.

K: Miért vannak gondjaim az Android Auto használatával (pl. félbeszakad a zeneadatfolyam-lejátszás, vagy nem reagál a "talk to Google")?

V: Ha problémákat tapasztal az Android Auto használata során, ellenőrizze az iPhone internet-csatlakozását. Ha a telefonját az OnStar® 4G LTE Wi-Fi hotspothoz csatlakoztatta, ellenőrizze a Wi-Fi hotspot-kapcsolatot. Az Android Auto egyes funkciói – mint a zeneadatfolyam-lejátszás vagy a "talk to Google" – 3G vagy 4G internet-csatlakozást igényelhetnek.

K: Mit tesznek annak érdekében, hogy a járművet megvédjék a kibertámadásoktól?

V: Az ügyfelek biztonságát nagyon komolyan vesszük. Több oldalról közelítjük meg a jármű kiberbiztonságát és a jármű rendszereinek tervezését, oly módon, hogy azok továbbfejlesztett biztonsági intézkedésekkel frissíthetők legyenek, ahogyan egyre újabb potenciális fenyegetések jelentkeznek.

[Vissza a tárgymutatóhoz](#)

6. Hangfelismerés

K: A hangfelismerés nem mindig ismeri fel az utasításaimat. Hogyan javíthatok a hangfelismerés teljesítményén?

V: Próbáljon meg természetesen beszélni, ne túl gyorsan és ne túl hangosan. A hangfelismerés gomb megnyomása után várja meg a sípszót, és utána beszéljen. Tekintse meg az infotainment-rendszer képernyőjét a kimondható érvényes hangutasítás példákért.

K: Hogyan tudom megszakítani a hangos utasítást az aktív hangfelismerés funkció működése közben, és parancsot adni anélkül, hogy meg kellene várnom a hangos utasítás végét?

V: Bármikor félbeszakíthatja a hangos utasításokat a kormánykerék hangfelismerés gombjának megnyomásával. Várja meg a sípszót, és utána beszéljen.

K: Miért nem ért meg engem a hangfelismerés, amikor navigációs úti célt mondok?

V: Az úti cél címek hangfelismeréses megadásához be kell tartani az országfüggő beviteli sorrendet. Angol nyelvi beállítások esetén a sorrend: házszám, utcanév és város. A hangfelismerés-gomb megnyomása után tekintse meg az infotainment-rendszer képernyőjét érvényes hangutasítás példákért, vagy olvassa el az infotainment-rendszer kézikönyvét. [Vissza a tárgymutatóhoz](#)

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Gyakran feltett kérdések



Wir leben Autos.

2015 október

7. Színes műszerfal

K: Hogyan vezérelhetem a színes kijelzőt a kormánykerék gombjaival?

V: A színes kijelzőn bizonyos jármű- vagy infotainment funkciókat vezérelhet, például ellenőrizheti az abroncsnyomást vagy telefonhívást indíthat a kormánykerék jobb oldali gombjaival. Nyomja meg a balra nyíl gombot a főmenübe lépéshez. Egy elem kiválasztásához a főmenüből nyomja meg a felfelé/lefelé nyíl gombot és a pipa gombot középen. Egyes menükben további funkciókat tartalmazó almenük vannak. Egy almenübe belépéshez nyomja meg a jobbra nyíl gombot.

K: Hogyan tudom megváltoztatni a műszerfali kijelzőn megjelenő információk oldalak számát?

V: Az egyes információk oldalakat a kormánykerék-gombokkal választhatja ki, vagy törölheti a kiválasztást. A kormánykeréken a balra nyíl gombot megnyomva váltson a "Beállítások" menüre, és válassza ki az "Információs oldalak" elemet.

K: Micsoda a "Sport" és "Tour" téma a nyolccollos színes műszerfalon?

V: A nyolccollos színes műszerfal két grafikus témát kínál. Míg a "Sport" téma a jármű adataira összpontosít, a "Tour" az infotainmenttel kapcsolatos információkat részletezi. A Sport és Tour üzemmód közötti váltáshoz nyomja meg a kormánykerékre telepített balra nyíl gombot, és válassza ki a "Beállítások", majd a "Kijelző stílusa" elemet.

[Vissza a tárgymutatóhoz](#)

8. Kedvencek

K: Mi az a kedvenc?

V: A kedvenc egy olyan elem, amelyet a felhasználó elmenthet az infotainment-rendszer képernyőjének alján a kedvencek listába. A kedvenc lehet rádióállomás, telefonkönyvben lévő névjegy, zenelejátszási lista, navigációs úti cél stb. A kedvencek segítségével konfigurálhatja a gyakran használt elemeket, és előhívhatja őket egyszerűen a megfelelő kedvencet megérintve. Például ha egy úti célt ment el kedvencként, ezt a kedvencet megérintve elindul a navigációs útvonalvezetés erre az úti célra.

K: A kedvencek lista eltűnt. Hogyan tudom újra megjeleníteni?

V: Bizonyos menükben a kedvencek listája el van rejtve, hogy több hely maradjon. Bármikor megjelenítheti a kedvencek listáját, ha megérinti a nyíl gombokat a képernyő jobb alsó részén, vagy egy ujjmozdulattal felhúzza a képernyő aljáról.

K: Hogyan menthetek el egy új kedvencet?

V: 1. Rádióállomás mentése kedvencként:

Az éppen hallgatott rádióállomás elmentéséhez lépjen a rádió főképernyőre, és tartsa nyomva bármelyik kedvencet a képernyő alján, amíg sípszó hallatszik, és a kedvenc neve a rádióállomás nevére változik.

2. Dal, album vagy lejátszási lista mentése:

Az éppen hallgatott dal elmentéséhez lépjen a média főképernyőre, és tartsa nyomva bármelyik kedvencet a képernyő alján, amíg sípszó hallatszik, és a kedvenc neve a dal nevére változik.

Egy album vagy lejátszási lista mentéséhez érintse meg a "Böngészés" elemet a média főképernyőn.

Válassza ki az "ALBUMOK" vagy "LEJÁTSZÁSI LISTÁK" elemet, majd tartsa nyomva bármelyik kedvencet

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Gyakran feltett kérdések

2015 október



Wir leben Autos.

a képernyő alján. Az infotainment-rendszer megkéri, hogy válassza ki a kedvencként menteni kívánt elemet. Az elem kiválasztását követően a kedvenc neve az album vagy lejátszási lista nevére változott.

3. Telefonkönyvből névjegy mentése:

Telefonkönyvből névjegy mentéséhez előbb csatlakoztasson egy mobiltelefont Bluetooth®-szal. A telefon főképernyőjén érintse meg a "Kapcsolatok" elemet, majd tartsa nyomva bármelyik kedvencet a képernyő alján. Az infotainment-rendszer megkéri, hogy válassza ki a kedvencként menteni kívánt elemet. Az elem kiválasztását követően a kedvenc neve a kapcsolat nevére változott. Tipp: Ha a kedvencek lista rejtett, jelenítse meg a képernyő aljáról felhúzával.

4. Navigációs úti cél mentése:

Navigációs úti cél mentéséhez előbb indítson el egy útvonalvezetést az adott úti célra. A navigációs térkép-képernyőn tartsa lenyomva bármelyik kedvencet a képernyő alján, amíg sípszó hallatszik, és a kedvenc neve a rádióállomás nevére változik. Tipp: Ha a kedvencek lista rejtett, jelenítse meg a képernyő aljáról felhúzával.

K: Hogyan tudom átnevezni, törölni vagy áthelyezni a kedvenceimet?

V: A kedvenceket átnevezheti, törölheti vagy áthelyezheti, ha a "BEÁLLÍTÁSOK" képernyőre lép, és kiválasztja a "Rádió" lehetőséget, majd a "Kedvencek kezelése" gombot.

[Vissza a tárgymutatóhoz](#)

9. Videó

K: Hogyan tudok videókat lejátszani külső készülékről, pl. az USB meghajtómról?

V: A következő videó formátumok támogatottak: .avi, .mpg, .mp4, .xvid és .wmv. Csatlakoztassa a videókat tartalmazó készüléket az infotainment-rendszerhez az USB-csatlakozón keresztül. Váltson a megfelelő hangforrásra a MEDIA gomb megnyomásával, és érintse meg a "Böngészés" gombot. Majd érintse meg a "Továbbiak" gombot az interakciós sávon a képernyő jobb alsó részén, és válassza ki a kívánt videót. Vegye figyelembe, hogy a videók csak akkor játszhatók le, ha be van húzva a kézfék.

K: Miért nem jelenik meg kép a videó lejátszásakor? A hangot hallom.

V: Győződjön meg, hogy be van-e húzva a kézfék.

[Vissza a tárgymutatóhoz](#)

10. Egyebek

K: Hogyan tudom módosítani a kezdőlapot, pl. átrendezni a megjelenített alkalmazások sorrendjét és helyzetét?

V: A kezdőlap átrendezéséhez nyomja meg hosszan az egyik megjelenített alkalmazás ikonját, amíg a kezdőlap átvált szerkesztés módba. Szerkesztés módban úgy rendezheti át az ikonokat az oldalon vagy a különböző oldalak között, hogy ujjával áthúzza az alkalmazás ikonját a kívánt helyre. A szerkesztés módból kilépéshez nyomja meg a Kezdőlap gombot az infotainment-vezérlőn.

K: Van mód a rendszeridő automatikus beállítására?

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink

Gyakran feltett kérdések



Wir leben Autos.

2015 október

V: A rendszeridő konfigurálható úgy, hogy automatikusan beállítsa saját magát. A kezdőlapon érintse meg a "BEÁLLÍTÁSOK", majd az "Idő és dátum" elemet.

K: Nehezen látom a kijelzőt – sötétben túl világos, nappal túl sötét. Hogyan tudom javítani a kijelző olvashatóságát?

K: A kijelző olvashatóságának javítása érdekében válthat az éjszakai mód, a nappali mód és az automatikus mód között a kezdőlapon található "BEÁLLÍTÁSOK" gomb megérintésével. Válassza ki a "Kijelző" pontot a beállítások menüből. Tipp: A legjobb eredmény érdekében válassza az automatikus módot. A műszerfal és az infotainment-rendszer kijelzőjének manuális megváltoztatásához használja a fényerőszabályzó kapcsolót, amely a jármű világításkapcsolójához közel található.

K: Hogyan kapcsolhatom ki az infotainment-rendszert?

V: Tartsa lenyomva a hangerőszabályzó gombot az infotainment-rendszer kikapcsolásához. Tipp: Ha csak a képernyőt kívánja lekapcsolni, de szeretne továbbra is zenét hallgatni, lépjen a "BEÁLLÍTÁSOK", majd a "Kijelző" elemre.

[Vissza a tárgymutatóhoz](#)